

IDA



Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.



Neem alle patroontekens over op de stof. Werk alle delen van te voren af met een zigzagsteekje of de locker, of doe dit na elke stap apart.



Stik het zakbeleg langs de zakingang met de goede kanten op elkaar aan de voorpanden. Knip de naadtoeslag wat korter, vouw het zakbeleg naar binnen en stik de zakingang aan de goede kant door. Stik nog een tweede naad in een afstand van ca. 1 cm vanaf de eerste stiklijn. Zo ontstaat er een tunnel waardoorheen elastiek geregen wordt. Zet het elastiek aan één kant vast met een paar steekjes, rek het elastiek wat uit en zet de andere kant ook vast op de naadtoeslag.

Voor stevige meisjes is het misschien leuker zonder de tunnel met elastiek.



Leg het zakdeel met heupdeel met de goede kanten op elkaar op het zakbeleg en stik de zak langs de ronding op elkaar tot aan het patroonteken, hecht de draad goed af.

Zet de rest van de zak op de naadtoeslag van het voorpand vast voor zover dat kan.



De zak kan ook aan de goede kant doorgestikt worden, door drie lagen op elkaar. Stik bij het patroonteken een trensje. Deze manier ziet er wat sportiever uit.



Stik de voorste kruisnaad door de voorpanden met de goede kanten op elkaar te leggen. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik hem aan de goede kant door.



Stik de zijnaden van de broekrok. Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik hem aan de goede kant door.



Rimpel de bovenkant van de voorrok in tot 17 cm breedte of leg er plooiën in. Stik de plooiën of rimpels op de naadtoeslag van de bovenrand vast en stik daarbij gelijk de zakken mee.



Vouw en strijk van de tailleband alle naadtoeslagen naar binnen en verstevig dunne of rekbare stoffen met vlieseline.



Stik één kant van de tailleband langs de binnenkant van de bovenvoorrok.



Vouw de band naar voren en plak hem naar wens met STYLEFIX op het voorrokdeel vast, de vorige naad moet bedekt zijn.



Stik de tailleband rondom aan de goede kant door, zo zit hij aan het voorpand vast.



Stik de kruisnaad achter en stik hem aan de goede kant door.



Stik de rand van de zak met heupdeel naar binnen en laat de naad langzaam weglopen.



Strijk de naadtoeslag van de aangeknippte tailleband naar binnen, strijk daarna de hele tailleband volgens de patroontekens naar binnen en stik de band aan boven en onderkant vast.



Gebruik je liever smal elastiek, stik dan de tailleband nog een keertje door. Stik tot aan het punt, dat later onder de voortaillieband valt (ca. 3 cm voor de voorrand).

Rijg elastiek tot op de gewenste lengte in de tunnel(s) en stik deze goed vast. Stik de voorkant van de tailleband goed dicht.



Sluit de binnenbeennaden, de kruisnaden van voor- en achterpand vallen precies op elkaar.



Maak knoopsgaten en zet knopen aan
of knijp drukkers in de tailleband.
Zoom de broekrok.

KLAAR!