

Shirt met buidelzak kleinFANÖ

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig



knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof.

de patroondelen voor de boordjes zijn ongeveer-maten en zijn in ieder geval ruim genoeg. Afhankelijk van de rekbaarheid van de gebruikte boordstof blijven er misschien nog een paar centimeter stof over na het vastnaaien. Deze kunnen gewoon afgeknipt worden.



Het voorpand kan ook zonder plooitjes gemaakt worden. Leg in dat geval de middenvoornaad aan de stofvouw.



Het voorpand kan ook in zijn geheel zonder extra pas genaaid worden. Leg in dat geval het patroondeel van de pas direct aan het voorpand en knip beide patroondelen als één geheel.



De zak van deze foto is de zak zonder rimpels. Zoom de zakingen. Vouw de bovenste, zijdelingse en evt de onderste naadtoeslagen naar binnen en zet de zak op de gewenste hoogte op het voorpand. De zakonderkant kan ook gelijk met de onderkant van het shirt vallen.



Voor de gerimpelde versie met pofmouwtjes, de mouwen, de zakingangen en middenvoorpand met rimpeldraden voorzien. Rimpel deze delen tot de aangegeven breedte in. Een beschrijving hoe dat moet is [HIER](#) en [HIER](#) te vinden.

Strijk in het midden van de voorpas aan de onderkant een strook vlieseline van ca. 5-6 cm lang. Dit moet ervoor zorgen dat de pas niet uitrekt.



Speld en stik de pas met de goede kanten op elkaar aan het voorpand. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik de naad met een rekbare steek door.



Vouw de boordstrookjes voor de zak in de lengte dubbel en stik ze iets uitgerekt aan de zakingangen.



Vouw de naadtoeslagen naar binnen en stik de zak langs de boven- en zijranden vast op het voorpand.

De onderkant van de buidelzak kan gelijk lopen met de onderkant van het shirt.



Sluit één schoudernaad. Vouw het halsboordje in de lengte dubbel en stik het iets uitgerekt langs de hals. Als er teveel boordstof overblijft kan dit rustig worden afgeknipt.

Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik het met een rekbare steek door.

Het boordje kan ook als een afwerkstrook worden [vastgezet](#).



Sluit de tweede schoudernaad, vouw de naadtoeslag naar het voorpand, strijk het plat en stik het boordje met een kleine driehoek plat.



Lange mouwen: zet de mouwen in de armsgaten, zoom de mouwen.

Korte mouwen: zet de gerimpelde mouwen in de armsgaten.



Korte mouwen:
üvouw de boordstrook voor de mouwzoompjes in de lengte dubbel en zet ze iets uitgerekt aan de onderkant van de korte mouwtjes.

Strijk de naadtoeslag in de mouwen.



Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw de naadtoeslag van de mouwboordjes of de mouwzomen bij de lange mouwen naar voren en stik deze met een kleine driehoek plat.



zoom het shirt



KLAAR !