

Jongensjas QUINN

Softshell houdt regen en wind tegen, is sterk en weegt bijna niks. Jassen van softshell van een soepele goede kwaliteit met aan de binnenkant lekker zachte fleece, zijn duur. De goedkope jassen zijn meer stug en voelen koud aan. Sinds kort is er de beste softshell te koop. Daar heb je geen voering in nodig, dus is het de moeite waard om een goede jas van softshell te maken.

Deze jas is recht van snit en valt ruim. Om aan te doen met sporten, buiten spelen, in de speeltuin of naar school - deze jas is ideaal als „tussendoor-jas“ voor de lente en de herfst. Omdat de koude natte lucht niet door de softshell heen komt, heb je ook geen dikke trui eronder nodig.

Een beetje naai-ervaring met dikkere stoffen en een rits is wel handig. Softshell kan eenvoudig met de normale naaimachine worden verwerkt.

Voor het gebruik van echt goede softshell is het heel handig, om eerst een testjasje te maken van goedkope fleece en zo te kijken of de jas goed past. Daarna kan de jas van dure stof gemaakt worden.

Quinn valt in de wijdte ruim en biedt veel bewegingsvrijheid. Daardoor passen ook stevige kinderen deze jas in de normale maat.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!

Benodigheden/maattabel

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
bovenwijdte	74 cm	76 cm	78 cm	80 cm	84 cm	92 cm	100 cm	108 cm
lengte voor	39 cm	43 cm	47 cm	51 cm	56 cm	62 cm	68 cm	74 cm
schouderbreedte	8,7 cm	9,2 cm	9,7 cm	10,2 cm	10,7 cm	11,4 cm	12,2 cm	13,0 cm
mouwlengte	33 cm	37 cm	40 cm	45 cm	50 cm	54 cm	58 cm	62 cm
stof (140 cm breed)	100 cm	105 cm	110 cm	125 cm	140 cm	150 cm	160 cm	190 cm
rits voor de zak 2 x	10 cm	11 cm	12 cm	13 cm	14 cm	15 cm	15 cm	15 cm
deelbare rits	38 cm	41 cm	46 cm	51 cm	55 cm	61 cm	67 cm	73 cm
fournituren	Stukjes katoen of een andere dunne stof, klittenband of 2 drukkers, elastiek							

Knippen

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naad en/of zoomtoeslag uit de niet zo rekbare stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen) over op de stof.

Knip 3 cm zoomtoeslag aan voor- en achterpanden en de mouwen (patroondelen 1,2,4,5, en 11).

Deel de capuchonmiddenstrook (patroondeel 8) bij de ingetekende lijn in tweeën als de capuchon verstelbaar moet worden.

Moet de capuchon niet verstelbaar worden, knip dan patroondeel 7 aan één stuk. De capuchonstrook (patroondeel 9) vervalt dan.

Het capuchonstrookje (patroondeel 9) en de ritsbeschermsstrook (patroondeel 12) beide één keer van de buitenste stof en één keer van een dünnere stof knippen. De zak (patroondeel 13) 2 keer van de buitenste stof en 2 x van dünnere stof knippen.

Bij gebruik van dükkere of dükke stof moet het voorpandbeleg (patroondeel 10) van een dünnere stof worden geknipt.

Kniplijst

1 - voorpand, midden	2 x
2 - zijvoorpand	2 x
3 - pas voor	2 x
4 - achterpand, midden	1 x aan de stofvouw
5 - zij-achterpand	2 x
6 - achterpas	1 x aan de stofvouw
7 - capuchon	2 x
8 - capuchonmiddenstrook	1 x
9 - capuchonstrookje	2 x
10 - voorpandbeleg	2 x
11 - mouw	2 x
12 - ritsbeschermsstrook	2 x
13 - zak	4 x

Werkwijze

Als er voor het eerst met softshell gewerkt gaat worden, test het naaien ervan dan eerst met een paar proeflapjes. Sommigen naaimachines vereisen het aanpassen van de draadspanning.

Tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorranden van de jas. Voor een hele nauwkeurige aangepaste lengte zijn er in de vakhandel kleine metalen onderdeeljes te koop waarmee de rits precies op maat gemaakt kan worden.

Gebruik voor het inzetten van de rits een speciaal ritsvoetje en pas indien nodig de stand van de naald in de naaimachine aan. Bij zakken zonder rits, vervalt punt 5 van de beschrijving. Voor een jack zonder verstelbare capuchon, vervallen punten 14 t/m 16 van de beschrijving.

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de lockmachine.

Let op: zo kunnen na het aan elkaar stikken van de patroondelen de naadtoeslagen open gevouwen worden en aan beide kanten voetjebreëd of in een afstand van ca. 0,5 cm vanaf de naad, doorgestikt worden.

2. Stik de zij-achterpanden met de goede kanten op elkaar aan het middenachterpand. Vouw de naden open en stik ze vanaf de goede kant van de jas aan beide kanten voetjebreëd door.
3. Stik de achterpas volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan het achterpand. Vouw de naadtoeslag open en stik hem aan de goede kant door.
4. Stik een zijvoorpand onder en boven de patroontekens voor de zak aan het middenvoorpand, goede kanten op elkaar. Hecht de begin- en einddraden goed af.

Tip: als er geen zakken in het voorpand komen, dan kan de deelnaad in het voorpand in één keer gesloten worden (net als bij het achterpand).

5. Vouw de naadtoeslag in het voorpand open. Speld of plak een gesloten rits met de runner naar beneden op de opengevouwde naadtoeslagen achter de zakopening. De tandjes van de rits liggen tegen de zakopening.

Stik de rits aan beide kanten smal vast, ALLEEN op de naadtoeslag. De naad loopt aan twee kanten van boven naar beneden en op het ritsband.

Tip: het gaat gemakkelijker, als de rits van een dunne kunststof is, die net zolang is als de zijkant van de zak, dus wat langer dan de zakingang. Geef op de rits aan, waar de zakingang komt, de runner moet namelijk vóór het vastnaaien van de rits binnen de patroontekens voor de zakingang zitten.

6. Het zakdeeltje van dünnere stof met de goede kant volgens de patroontekens op de goede kant van de naadtoeslag van het middenvoorpand spelden. De zak wijst van het midden weg en de rits ligt ertussen. Stik de zak ALLEEN maar op de naadtoeslag vast. De naad begint een centimeter onder de

zakbovenkant en eindigt ca 1 centimeter boven de zakonderkant. Vouw de zak naar voren naar het middelste voorpand.

7. Het zakdeeltje van de buitenste stof met de goede kant volgens de patroontekens op de goede kant van de naadtoeslag van het zijvoorpand spelden. De beide zakdeeltjes liggen met de goede kanten op elkaar en de rits ligt ertussenin. Stik de zak net als de andere kant ALLEEN op de naadtoeslag vast en laat weer de onder- en bovenkant 1cm open.
8. Leg het voorpand met de goede kant naar beneden op de tafel, zorg dat hij mooi glad en plat ligt. Vouw de zakdelen uit elkaar en speld ze op het voorpand vast.

Draai het voorpand om, de zak van de dunne stof wijst naar de voorkant. Stik de zakingang (let op de patroontekens) op het middenvoorpand vanaf de goede kant door en stik gelijk de zak van de dunne stof aan de binnenkant mee.

LET OP: alleen de zakingang bij het middelste voorpand wordt doorgestikt.

9. Keer het voorpand en leg de zak van de buitenste stof zo op het dunne zakdeel, dat hij mooi plat en glad erop ligt. De dunnere zak steekt aan de voorkant een stukje uit. Speld de zakdelen op elkaar en stik de drie open kanten op elkaar. Stik het voorpand niet mee, alleen de zak.
10. Keer het voorpand weer en vouw de zak naar middenvoor. Speld de zak vast. Stik de naadtoeslag van het zijvoorpand van boven tot onder op het zijvoorpand door.

Stik op het middenvoorpand de lange naad van boven tot aan de zakingang door en vanaf de onderkant van de zakingang tot aan de onderkant van het jack. De naad begint en eindigt bij de vorige naad van de zakingang. Hecht begin- en einddraad goed af. Stik de zakingang boven en onder met een trensje vast.

Doe hetzelfde met het andere voorpand.

11. Stik de passen voor aan de voopanden, let op de patroontekens. Vouw de pas naar boven, de naadtoeslag open en stik hem aan twee kanten door.
12. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden. Vouw de naadtoeslag open en stik hem aan beide kanten vanaf de goede kant door.
13. Stik de mouwen in de armsgaten. Vouw de naden open en stik ze aan de goede kant door.
14. Speld de de capuchonstrookjes met de goede kanten op elkaar en stik ze langs de lange kanten en de ronding, de korte rechte kant blijft open om te keren. Knip de naadtoeslag korter en keer de capuchonstrook. Stik hem aan de goede kant rondom door.
15. Werk het capuchonstrookje aan de korte kant af en stik het met de rechte kant op de lange capuchonmiddenstrook op de naadtoeslag. Stik het korte stuk van de capuchonmiddenstrook met de goede kanten op elkaar aan het lange gedeelte, het strookje ligt dan tussen beide middenstroken in. Vouw de strook open, vouw de naadtoeslag naar het korte gedeelte en stik het aan de goede kant door.
16. Knijp drukkers op de aangegeven plaatsen op de capuchonmiddenstrook en op het korte strookje. Ipv. drukkers kan ook klittenband worden vastgenaaid: stik een stukje klittenband van ca. 3 cm lang op de binnenkant van het capuchonstrookje (de binnenkant is van de dunnere voeringstof) volgens het patroonteken. Dit moet het haakjesstukje zijn, de harde kant van het klittenband. Stik aan het lange deel van de capuchonmiddenstrook op de goede kant van de stof volgens het patroonteken een stukje zacht klittenband van ca. 6 cm lang.
17. Stik de twee capuchondelen met de goede kanten op elkaar aan de capuchonmiddenstrook. Vouw de naden open en stik ze aan beide kanten door.
Stik de capuchon volgens de patroontekens in de hals. Vouw de naadtoeslag open en stik ze aan beide kanten door. Middenachter kan een stukje band worden meegestikt als ophanglusje.
18. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijkanten in één keer. Vouw de naden van achterpand en voorpanden open en stik ze aan twee kanten van de zoom tot het armsgat door.
19. Leg de voorpandbeleggen met de goede kanten op elkaar en sluit de korte kant (capuchonnaad). Werk de naar buiten wijzende rand van het beleg af, voor zover dat niet al is gebeurd.
20. Speld de ritsbeschermsstrookjes met de goede kanten op elkaar en stik de ronde kant. Knip de naadtoeslag korter, keer de beschermstrook en stik hem op de buitenste stof smal langs de rand door.
21. Als de rits niet de juiste lengte heeft, kort hem nu dan in. Leg de rits met de tandjes naar boven op de tafel. Open de rits een stukje en vouw het stukje ritsband van de bovenkant in een rechte hoek

naar buiten om. Vouw het ritsbeschermstrookje over de linker kant van de rits (de kant zonder runner) heen, 2/3 aan de achterkant en de rest over de goede kant. Stik de beschermstrook met de naadtoeslag op het ritsband vast.

22. Speld de rits met de tandjes naar boven op de goede kant van de voorrand van het voorpandbeleg. Het ritsband loopt dan gelijk aan de lange kanten van het voorpandbeleg.

Let op, dat aan de boven- en onderkant van het voorpandbeleg genoeg naadtoeslag overblijft. Kijk goed of het beleg niet gedraaid zit.

Stik de rits met het ritsvoetje van boven naar beneden vast op het ritsband.

23. Open de rits en speld het voorpandbeleg met de goede kanten op elkaar aan de jackvoorkanten. Het voorpandbeleg sluit onder bij de zoom niet op het voorpand af maar eindigt hoger, bij het begin van de zoomtoeslag van het voorpand. De rits zit ertussenin. Stik het beleg rondom vast. Gebruik hiervoor weer het ritsvoetje of stel de naald in naar links. Stik onder bij de rits een paar keer heen en terug om ervoor te zorgen dat de rits niet los scheurt.

24. Stik de onderkant van het voorpandbeleg (vlak boven de zoomkant) ook op het voorpand vast.

Knip de hoeken schuin weg en knip de naadtoeslag in de ronding van de capuchon korter. Vouw het voorpandbeleg naar binnen en duw de hoeken netjes uit. Vouw de zoom naar binnen en speld hem goed vast. Bij het korte jack worden de zakken in de zoom meegespleld (de zoomkant ligt boven de onderkant van de zakken).

Stik de voorranden ca. 1 cm naast de rits aan de goede kant door. Begin en eindig deze doorstiknaad 2 cm boven de zoomrand. Stik naast deze naad nog een keertje door in een afstand van ca. 2 cm vanaf de voorrand. Stik deze naad verder door naar de onderkant en stik de zoom vast. Stik hierbij de binnenliggende zakdelen mee en stik de voorrand van de zakken bij beide jassen mee bij het doorstikken van de voorrand.

25. Vouw de mouwzoom naar binnen en stik hem vast. Laat een klein stukje open en rijg hier elastiek in. Sluit het elastiek op de juiste breedte en doe het elastiek in de tunnel. Sluit de opening met een paar steekjes.

Klaar!

Veel plezier en succes bij het maken van QUINN !