

Sweathose INDIGO
von glitzerblume*de

farbenmix.de



Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe zuschneiden und unbedingt die Markierungen auf den Stoff übertragen. Alternativ können die Schnittteile auch zusammengelegt und die Hosenteile komplett ohne die Teilungen zugeschnitten werden.
Ebenso die Bündchenstreifen zuschneiden.



An den rückwärtigen Hosenteilen die Hinterhosenspalte und den Hinterhoseneinsatz rechts auf rechts annähen und auf Wunsch absteppen.



Ebenso den Vorderhoseneinsatz an die vorderen Hosenteile nähen.
Die Bündchenstreifen leicht gedehnt an die Tascheneingriffe nähen.
Nahtzugaben in die Hose klappen und von außen absteppen.



Innere Taschenteile entlang der Rundungen versäubern. Taschenteile entsprechend den Markierungen unter die Hosenteile stecken, dabei schaut die rechte Stoffseite aus den Taschenrundungen hervor.



Taschen entlang der Rundungen und knappkantig an den Seiten aufnähen.



Jeweils ein vorderes und ein rückwärtiges Hosenteil entlang der Seiten aufeinander stecken und nähen.
Nahtzugabe in die rückwärtige Hose klappen und absteppen.



Beide Hosenteile rechts auf rechts aufeinander legen und die vordere und rückwärtige Schrittnaht nähen.



Den Beleg für den unechten Reißverschlusschlitz nach innen klappen und von außen absteppen.



Innenbeinnähte in einem Zuge schließen.



Saumbündchen längs falten und entlang der langen Kant nähen.
Bündchen doppelt falten, so dass sich die Naht innen befindet.



Saumbündchen in die Hosenbeine stecken und von innen festnähen.



Das Taillenbündchen zum Ring schließen.
Für ein Bündchen OHNE Ösen erst 2 cm
Nähen, dann 1,5 cm offen lassen und weiter
bis zur gegenüberliegenden Seite nähen.



Nahtzugaben auseinander klappen und
einmal um die entstandene Öffnung herum
nähen.



Taillenbündchen längs falten und gedehnt an den Hosenbund nähen. Die Naht befindet sich dabei in der vorderen Mitte und die kleine Öffnung liegt auf der Hose.



Kordel, Band oder einen gerollten Jerseystreifen einziehen.

FERTIG!

Ergänzung Version: Bündchen mit Ösen



Bündchen zum Ring schließen.

Stoffrest in Höhe des Bündchens und gewünschter Breite, aufbügelbare Vlieseline und ggf. Filzrest zur Verstärkung des Ösenbereichs bereitlegen.



Ein oder zwei Lagen Vlieseline im späteren Ösenbereich aufbügeln.

Stoff an beiden Seiten ca. 1 cm nach innen bügeln.



Stoff über der Bündchennaht platzieren und mit Stecknadeln oder STYLEFIX fixieren.

Dabei ggf. den Filzrest im Ösenbereich unter dem Stoff positionieren.



Beidseitig aufsteppen und die Ösen anbringen.

Taillenbündchen längs falten und gedehnt an den Hosenbund nähen.

FERTIG!



