

# Latzrock JOELLE

Design: jolijou



Alle Teile zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.



Für die innere Passe und innere Tasche kann auch ein leichter Stoff verwendet werden. Ebenfalls bietet sich ein Stoffmix an.



Inneren Taschenbeutel mit der Oberkante rechts auf rechts auf das mittlere vordere Rockteil nähen. Nahtzugabe etwas einkürzen.



Taschenbeutel nach innen wenden und die Eingriffskante absteppen.

Das untere Taschenbeutelteil markierungsgemäß rechts auf rechts auf das obere stecken. Die Seiten und die Unterkanten treffen aufeinander. Entlang der Unterkante aufeinander nähen. Tasche mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben des Rockteils befestigen.

Nach Wunsch die Taschenbeutelunterkante von rechts auf dem mittleren Vorderrockteil feststeppen.



Seitenteile des vorderen Rockteiles an das Mittelteil nähen. Dabei an der Oberkante beginnen, die Markierungen beachten und die Taschenteile entsprechend mitfassen. Nahtzugaben in die Seitenteile bügeln und knappkantig auf den Seitenteilen absteppen.

Ebenso das rückwärtige Rockteil arbeiten.



Beide Rockteile rechts auf rechts stecken und die Seitennähte schließen. Nahtzugaben in die Vorderteile klappen und knappkantig absteppen.



An die vordere und rückwärtige Passe rechts auf rechts die Seitenteile nähen. Nahtzugaben in die Seitenteile bügeln und knappkantig auf den Seitenteilen absteppen.



Ebenso mit den inneren Passen verfahren. Hierbei jedoch die Nahtzugaben in die Mittelteile bügeln.



Seitennähte der inneren und äußeren Passe rechts auf rechts schließen.

Bei dünneren oder dehnbaren Stoffen auf die vordere Passe kleine Vlieselinereiste zur Verstärkung der späteren Knopflöcher/Knöpfe bügeln.



Trägerteile rechts auf rechts stecken, rundherum nähen und dabei eine Schmalseite zum Wenden offen lassen.

Bei dünneren oder dehnbaren Stoffen auf die Träger kleine Vlieselinereste zur Verstärkung der späteren Knöpfe/Knopflöcher bügeln.

Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen und die Träger wenden. Träger bügeln und rundherum knappkantig absteppen.



Träger mit der offenen Kante entsprechend an die Oberkante der rückwärtigen Passe rechts auf rechts stecken und mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.

Die Träger zeigen dabei nach unten!



Innere und äußere Passe rechts auf rechts stecken und rundherum an der Oberkante aufeinander nähen. Dabei darauf achten, dass alle Ecken und Nähte aufeinander treffen und die Träger an den Armausschnitten nicht mitgefasst werden. Nahtzugabe einkürzen und die Ecken abschrägen.



Passe auf rechts wenden und knappkantig entlang der Oberkante absteppen. Im Bereich der Armausschnitte markierungsgemäß eine zweite Stepplinie in ca. 1,5 cm Abstand nähen. Den Nahtanfang und das Nahtende mit ein paar Rückstichen sichern.



Zwischen der inneren und äußeren Passe ist so an jeder Seite ein kleiner Tunnel entstanden. In einen Tunnel von unten Gummiband einziehen.



Erst an einer Seite festnähen, dann auf ca. 5 cm anziehen, an der zweiten Seite festnähen und eine evtl. Mehrlänge des Gummibandes abschneiden. Ebenso mit der anderen Seite der Passe verfahren.

Die Passen an den Unterkanten mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben miteinander fixieren.



Passe rechts auf rechts in das Rockteil stecken und an der Taille aufeinander nähen.

Dabei darauf achten, dass die die Teilungs- und Seitennähte aufeinander treffen.



Nahtzugabe in die Passe klappen und knappkantig absteppen.



Knöpfe und Knopflöcher nach Wunsch arbeiten.

Zum Verstellen der Trägerlänge 2 Knöpfe in unterschiedlichen Höhen auf beiden Trägern annähen und in den Latz die Knopflöcher arbeiten.



Alternativ können die Trägerenden an der Umbruchlinie nach oben geklappt und festgesteppt werden. Die Knöpfe auf den Latz nähen und in die gedoppelten Trägerteile die Knopflöcher arbeiten.

Die Trägerenden feststeppen.



FERTIG!