

De bodywarmer EDDIE is ideaal voor het voorjaar en de herfst, maar ook voor de zomer aan de zee! In de winter kan hij lekker onder of over een winterjas als het erg koud is!
Deze bodywarmer is zowel voor jongens en meisjes geschikt, want het is een rechtvallend model.

Het opvallende aan deze bodywarmer is de laagjeslook: door de ritsstroken die onder het voorpand middenvoor wordt genaaid, ziet het eruit alsof onder de bodywarmer een vest zit, maar dat is dus nep. Zo worden ook de armsgatinzetstukken helemaal apart gemaakt en laten in de bodywarmer gezet. Dat maakt het gemakkelijk en geeft een heel apart effect.

Voor de buitenkant is ribcord, spijkerstof, poplin en andere katoenen stof geschikt net als alle outdoor- oftewel jassenstoffen.

Voer de bodywarmer met volumevlies of fleece zodat hij lekker dik wordt. Beginnende naaisters kunnen ook fleece of pluchestof nemen of voorgestepde voering.

Afhankelijk van het jaargetijde en je eigen voorkeur, want de designer ben jij!

Natuurlijk kan de bodywarmer ook in patchworklook gemaakt worden - heerlijk bont bijelkaargezocht.

De bodywarmer valt normaal qua maat en kan naar wens ook een maatje kleiner worden gemaakt als hij wat nauwsluitender vallen moet. Als hij voor een jongen met brede schouders wordt gemaakt, of voor over een winterjas heen, is een maatje groter weer beter.

De aangezette capuchon kan een aparte blikvanger worden, als er een randje bont aan wordt gezet, of als hij met een mooi gekleurd stofje wordt gevoerd.

Dit patroon biedt heel veel mogelijkheden, maak je eigen design! Veel plezier!

EDDIE valt in de breedte normaal. Hij past ook stevige kinderen in de normale breedte goed als hij niet te dik gevoerd is. Voor een zeer dik gewatteerde bodywarmer en als er nog een dikke trui onder moet kunnen, dan kan de bodywarmer beter in een maatje groter gemaakt worden.

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto's en veel designvoorbeelden is te vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op breedte en lengte!

Benodigdheden/maattabel

Materiaal/maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
bovenbreedte	78 cm	80 cm	82 cm	86 cm	90 cm	98 cm	106 cm	114 cm
schouderbreedte	7,5 cm	7,8 cm	8,2 cm	8,8 cm	9,2 cm	10,0 cm	11,0 cm	11,8 cm
lengte voor	38 cm	42 cm	46 cm	51 cm	55 cm	59 cm	64 cm	69 cm
stof, buitenkant (140 cm breed)	65 cm	75 cm	85 cm	90 cm	95 cm	105 cm	120 cm	140 cm
stof, voering (140 cm breed)	50 cm	60 cm	65 cm	70 cm	75 cm	80 cm	90 cm	105 cm
stof, boordjes (140 cm breed)	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
knopen	7 cm	7 cm	9 cm	9 cm	11 cm	11 cm	13 cm	13 cm
deelbare rits	30 cm	34 cm	38 cm	42 cm	46 cm	50 cm	55 cm	60 cm
fournituren	drukkerbovenkantjes. evt. volumevlies, biaisband, dubbelzijdig kleefband (bijv. Stylefix)							

Knippen

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).

Teken de figuurnaden van de zak (patroondeel 7) op de achterkant van de stof.

Voor de voering kan het achterpand uit één stuk worden geknipt. Leg daarvoor de patroondelen van achterpand en achterpas (patroondelen 4 en 5) aan elkaar en knip ze als één deel.

Tip voor een bodywarmer gevoerd met volumevlies: knip de patroondelen voor de voering en de ritsafwerkstroken (2 x patroondeel 3) ook van volumevlies of andere tussenvoering. Doe dat door de geknipte voeringdelen op de tussenvoering te leggen, langs de randen uitknippen en de delen samen verder als 1 deel verwerken. Makkelijker gaat dit, door de voering en tussenvoeringdelen met de locker of met dubbelzijdig plakband of met een grote zigzagsteek rondom op de naadtoeslag aan elkaar te verbinden. Stik naar wens de delen door met regelmatige of juist onregelmatige lijnen of blokken of gewoon kriskras.

Kniplijst**buitenkant**

1 - voorpand	2 x
2 - armsgat inzetstuk voor- en achterpand	4 x
3 - rits-afwerksierstrook	4 x
4 - achterpand	1 x aan de stofvouw
5 - achterpas	1 x aan de stofvouw
6 - capuchon	2 x
7 - zak	2 x
8 - zakklep	2 x
9 - armsgatboordje	2 x
10 - capuchonboordje	1 x

binnenkant/voering

1 - voorpand	2 x
2 - armsgat inzetstuk voor- en achterpand	4 x
4 - achterpand	1 x aan de stofvouw
5 - achterpas	1 x aan de stofvouw
6 - capuchon	2 x

Werkwijze

Tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorranden van de bodywarmer. Voor een hele nauwkeurige aangepaste lengte zijn er in de vakhandel kleine metalen onderdeeljes te koop waarmee de rits precies op maat gemaakt kan worden.

Gebruik voor het inzetten van de rits een speciaal ritsvoetje en pas indien nodig de stand van de naald in de naaimachine aan.

1. **Gevoerde zak:** stik de figuurnaden volgens de patroontekens in de zak. Stik de plooiën aan de goede kant door. Speld de zakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom vast en laat daarbij aan de bovenkant een kleine stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg en keer de zak naar de goede kant. Stik de zakingang aan de goede kant door en sluit daarbij de keeropening.

Zakklep: speld de zakkledelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom maar laat aan de bovenkant een klein stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken schuin weg en keer de klep. Stik de klep langs de ronding aan de goede kant door.

2. **Buitenkant:** Dstik de achterpas met de goede kanten op elkaar aan het achterpand. Vouw de naadtoeslag naar beneden in het achterpand en stik hem aan de goede kant door.

3. Speld de voorpanden op het achterpand en sluit de schouderaden. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door.
4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden.
5. Speld de zak over een zijnaad heen en de zakklep daar ca. 1 tot 2 cm boven. Of speld de zak op een andere gewenste plaats vast.
Stik de zak langs de zij- en onderkant vast. Verstevig de hoeken met trensjes. Stik de klep langs de bovenkant vast en sluit daarbij de keeropening. Stik aan de hoeken ook trensjes naar wens.
6. Speld de capuchondelen van binnen- en buitenkant met de goede kanten op elkaar en stik de ronde naad op elkaar. Keer de buitenste muts en stik de naad aan de goede kant door.
7. Vouw de strook boordstof of rekbare tricot voor de capuchon in de lengte dubbel, de goede kant ligt buiten. Knip de zijkanten aan de open kanten een beetje schuin weg. Stik de strook aan de goede kant van de buitenste capuchon vast. Let er op dat de strook in het midden zit. Stik hem iets uitgerekt met de open kanten aan de goede kant vast.
8. Schuif de capuchon met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand, het boordje ligt dan tussen de capuchons in.
9. Keer de capuchon en stik de voorrand door. Leg binnen- en buitenmuts langs de halsranden op elkaar en stik deze op de naadtoeslag op elkaar vast.
10. Stik de capuchon volgens de patroontekens in de hals op de naadtoeslag van de buitenste bodywarmer. Let daarbij op, dat de naadtoeslag van de voorpanden uitsteekt.
11. **Voering:** als de achterpas en het achterpand van de voering niet als één geheel zijn geknipt, stik dan die delen eerst met de goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag in de pas en stik hem aan de goede kant door.
12. Speld het voorpand op het achterpand, goede kanten op elkaar en sluit de schouderaden. Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik hem aan de goede kant door.
13. Leg voor- en achtervoeringpand weer met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden.
14. Speld de buitenkant en voering met de goede kanten op elkaar en stik de bodywarmers langs de buitenkant – de armsgaten niet vast naaien. De capuchon ligt daarbij tussen de bodywarmers is en deze wordt bij het stikken van de hals meegestikt. Knip de naadtoeslag rondom korter en de hoeken schuin weg. Keer de bodywarmer door een armgat naar de goede kant.
15. Stik de bodywarmer rondom aan de goede kant door. Stik naar wens de buiten en binnenkant met een paar stiklijnen op de rug en voorpanden door zodat de delen op elkaar vast zitten. Speld de armgatdelen van buiten- en binnenkant op elkaar en stik ze met een brede lock- of zigzagnaad op de naadtoeslag vast.
16. Stik de schouderaden van het armgatinzetstuk en van de voeringdelen. Sluit ook de zijnaden van buiten- en binnenkant.
17. Vouw het boordje voor het armgat dubbel g.k.o.e. en sluit hem tot een ring. Vouw hem dubbel met de goede kant buiten, de naad ligt ertussen in. Speld het boordje dubbel met de open kanten aan de goede kant van het voeringarmgat (de kleine ronding) en stik het boordje op de naadtoeslag vast.
18. Speld de voeringarmgatinzetstukken met de goede kant op de buitenste armgatinzetstukken. Het boordje ligt tussen de delen in. Stik alledrie de lagen op elkaar. Keer het armgatinzetstuk naar de goede kant en stik hem aan de goede kant door.
19. Speld de grote rondingen van voering en buitenkant op elkaar. Stik de ronding met een brede locksteek of zigzagsteek op de naadtoeslag op elkaar. De ronding kan ook met biaisband of een schuingwknijpte strook stof afgewerkt worden.
20. Speld de armgatinzetstukken met de brede naden overlappend in de armsgaten van de bodywarmer en stik ze met een brede steek door.

21. Speld de rits met de tandjes naar buiten wijzend en de runner naar beneden langs de rechte voorrand van de ritsafwerkstroken. De tandjes van de rits wijzen naar de ronde kant en de rechte kant van de rits wijst naar de rechte stofrand.
Een rits inzetten gaat heel gemakkelijk met gebruik van dubbelzijdig plakband zoals bijv. Sty-lefix. De rits glijdt na het vastplakken niet meer weg en je kunt hem heel gemakkelijk precies goed leggen.
Stik de rits met het ritsvoetje van boven naar beneden vast. Hecht de onderkant aan beide kanten goed af! Vouw de bovenkant van de rits waar geen tandjes meer zitten, in een rechte hoek naar de buitenkant en stik de rits op het ritsband goed vast.
22. Doe de rits open en speld de voering- afwerkstroken met de goede kanten op elkaar op de buitenste ritsafwerkstroken. De geopende rits ligt ertussen in. Stik de afwerkstroken rondom op elkaar en laat in de ronde kant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin weg. Keer de rits met strook. Stik de afwerkstrook aan de goede kant door en sluit daarbij de keeropening.
23. Speld de rits met afwerkstrook volgens de patroontekens on der bodywarmervoorrand en stik hem langs de ronding vast.
24. Versier de voorrand van de bodywarmer met een paar drukkerkapjes. **LET OPI!** Van de drukkers worden ALLEEN maar de bovenste kapjes gebruikt en de ritsafwerkstroken worden hierbij NIET mee vastgezet. De drukkers zijn alleen maar voor de sier.
Stik een paar trensjes tussen de drukkers in, waarbij de boven- en onderkant WEL aan elkaar worden vastgezet.

KLAAR !

Veel plezier en succes met EDDIE!